

POLYPRIMER



Acrylprimer met een uitzonderlijk hechttingsvermogen op moeilijke ondergronden. Isoleert nicotinevlekken, roet en andere wateroplosbare stoffen.

Ideaal voor alle soorten ondergronden, binnens- en buitenshuis: nieuwe, reeds geschilderde, herpleisterde, vuile of intens gekleurde ondergronden.



TOEPASSINGSGBIED ←IN/OUT

Voor alle soorten **ruwe**¹ of **reeds geschilderde** ondergronden **binnens- en buitenshuis**: op hout, MDF, verzinkt staal, bepleistering, gipsplaten, zink, aluminium, hard PVC, beton, behangpapier, muurtegels...

Kan aangebracht worden in vochtige ruimtes (bv. badkamers).

Voor ondergronden die aan intensief gebruik (trappen, parket, plankenvloeren) zijn blootgesteld, kiest u het best voor onze POLYPRIMER PU.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Hoge dekkraft.
- Gebruiksvriendelijk, droogt snel.
- Uitzonderlijk hechttingsvermogen op allerlei ondergronden.
- Isoleert nicotinevlekken, roet, enz.
- Egaliseert de absorptie van ondergronden met variabele porositeit.

WIJZE VAN AANBRENGEN

Breng op een voorbereide ondergrond 1 tot 2 lagen POLYPRIMER aan met een borstel, roller of verf-spuit (indien airless verfspuit: druk van 140 tot 180 bar, afhankelijk van het debiet, spuitmond vanaf 0,015 inch, hoek van 40° tot 60°).

VERDUNNING

Klaar voor gebruik op niet-absorberende oppervlakken. Voor een licht absorberende ondergrond de eerste verflaag verdunnen met 5 à 10 % water. De volgende laag (lagen) niet verdunnen.

RENDEMENT

10 tot 12 m²/liter. Varieert afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

AANKLEUREN

Met de 3 basissen (W, M en TR) kunt u een waaier van meer dan 30.000 tinten maken. Let op, donkere tinten verzwakken de hechting van de primer.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Direct na gebruik reinigen met water, eventueel met een scheutje huishoudelijke detergent.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Bindmiddel: 100 % acrylhars.
Pigmenten: titaandioxide en natuurlijke vulstoffen.
Oplosmiddel: water.

- Voorwaarden voor aanbrengen buitenshuis: bij droog weer en in de schaduw.
 - Voor een optimaal resultaat, zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 6.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN	HOUT EN AFGELEIDE PRODUCTEN	METAAL EN AFGELEIDE PRODUCTEN	BEPLEISTERING, GIPSPLATEN...
OMGEVINGSTEMPERATUUR	min. 10°C, max. 30°C	min. 10°C, max. 30°C	min. 10°C, max. 30°C
RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD (RV)	max. 75 %	max. 75 %	max. 75 %
TEMPERATUUR VAN DE ONDERGROND	min. 8°C ² , max. 30°C	min. 8°C ² , max. 30°C	min. 10°C ² , max. 30°C
VOCHTIGHEIDSGRAAD VAN DE ONDERGROND	ON- max. 12 %	/	max. 10 %

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/b): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 80 g/l VOS.

¹ Zuivere, droge, niet geschilderde ondergrond.

² Voor aanbrengen buiten moet de temperatuur van de ondergrond minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

POLYPRIMER

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Densiteit:	ong. 1.35
Vastestofgehalte:	
% in gewicht:	51 tot 53
% in volume:	35 tot 37
Droogtijd bij 20°C en 60 % RV¹:	
Stofdroog:	30 minuten
Overschilderbaar:	3 uur
Uitgehard:	2 tot 3 dagen
Uitzicht droge film:	glanzend mat

BEWARING EN OPSLAG

Minstens een jaar, in de originele verpakking, ongeopend en opgeslagen in een koele, droge, vorstvrije ruimte.

VEILIGHEID

Het product buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Verfresten niet in de riolering gieten (containerpark). Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsfiche op onze website: www.peintagone.be

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bepaalde acrylaatkit voor naden zijn niet verenigbaar met onze verven (DSP van COPAGRO, enz.). Neem contact op met ons voor u aan de slag gaat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

Onze POLYPRIMER moet aangebracht worden op een **zuivere en droge** ondergrond.

BINNEN- EN BUITENMUREN

ONDERGROND	VOORBEREIDING	PRIMER	AFWERKING
Ruw en in goede staat ²	Verwijder het stof en de loszittende delen door borstelen, schrapen of afwassen.	1 laag POLYPRIMER, PRIMER EQUALIZER, FIXATOR PLUS of FIXATOR EXTERIOR	2 lagen afwerkingsverf naar keuze.
Reeds geschilderd en in goede staat ³	Reinig het oppervlak met een spons en een ontvetkend product verdund met water (binnenshuis) of met een hogedrukreiniger (buitenshuis). Grondig afspoelen en laten drogen.	Geen primer vereist.	2 lagen afwerkingsverf naar keuze.
Ruw of reeds geschilderd en in slechte staat ⁴	Verwijder loszittende delen of delen die de hechting belemmeren door borstelen, schrapen, afschuren of afwassen.	1 tot 2 lagen POLYPRIMER, FIXATOR PLUS of FIXATOR EXTERIOR.	2 lagen afwerkingsverf naar keuze.

Raadpleeg ons document "Voorbereiding van de ondergronden" pagina 4 voor meer informatie.

De technische informatie over onze producten is gebaseerd op laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 01/01/2019) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

¹ Langere droogtijd bij koude en/of vochtige weersomstandigheden.

² Zuivere, droge, niet geschilderde ondergrond.

³ Reeds geschilderde, zuivere, droge ondergrond die geen elementen bevat die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, solventhoudende verf of glyceroverf, kalk, algen, schimmels, loszittende verf...).

⁴ Vochtige ondergrond, afbladderende verf, oude verf van slechte kwaliteit (kruimelig, poederig of absorberend) of solventhoudende/glyceroverf, ondergrond bedekt met substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, kalk, algen, schimmels...).

POLYPRIMER

HOUT EN AFGELEIDE PRODUCTEN BINNENS- EN BUITENSHUIS

ONDERGROND	VOORBEREIDING	PRIMER	AFWERKING
Ruw en in goede staat ¹	Licht schuren in de richting van de vezels en het stof verwijderen. Hout met veel hars of vet (A) voor en na het schuren ontvetten met een celluloseverdunner.	1 tot 2 lagen POLYPRIMER (B).	2 lagen van een afwerkingslak naar keuze.
Reeds geschilderd en in goede staat ²	Licht afschuren om de film mat te maken en het stof verwijderen (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 2).	Geen primer vereist (C).	2 lagen van een afwerkingslak naar keuze.
Ruw of reeds geschilderd en in slechte staat ³	Verwijder de loszittende delen of delen die de hechting belemmeren door afwassen, ontvetten (met een celluloseverdunner), borstelen, schrapen en/of schuren (afbijten indien nodig) (D). Verwijder ten slotte het stof van de ondergrond.	1 tot 2 lagen POLYPRIMER (C+E).	2 lagen van een afwerkingslak naar keuze.

- A** Vettig hout: teak, merbau, niangon, doussié...
- B** Bij vettig hout of hout dat gekleurde substanties zou kunnen afstoten, 2 lagen **POLYPRIMER** aanbrengen. Als er veel van deze substanties aanwezig zijn, 2 lagen **PRIMER EXTERIOR** aanbrengen, gevolgd door 2 lagen **LAK ALKYD** of **LAK EXTERIOR** (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 3).
- C** Als er al een solventhoudende/alkyd-/synthetische lak op de ondergrond werd aangebracht (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 1 en 3) en als u een acryl-afwerkingslak wil aanbrengen, 2 lagen **POLYPRIMER** aanbrengen na het ontvetten (met een celluloseverdunner), schuren en verwijderen van het stof van de ondergrond. U kunt ook 2 lagen **LAK ALKYD** of **LAK EXTERIOR** aanbrengen na het ontvetten/schuren/verwijderen van het stof, zonder eerst **POLYPRIMER** aan te brengen.
- D** Als uw ondergrond vochtig is, werd behandeld met olie, was of beits, of bedekt is met kalk, bijt af of schuur de ondergrond tot op het gezonde hout. Als de ondergrond gelakt is, schuur hem dan zoveel mogelijk mat om de hechting van de **POLYPRIMER** te bevorderen.
- E** De vochtigheidsgraad van het hout mag niet hoger zijn dan 12 % voor hout dat met onze **POLYPRIMER** wordt behandeld. Gebruik voor licht vochtig hout (vochtigheidsgraad van 12 tot 18 %) **PRIMER EXTERIOR**, gevolgd door **LAK EXTERIOR** of **LAK ALKYD** (dit zorgt ervoor dat vochtig hout kan drogen en zal het risico op blaasvorming verminderen). Neem contact met ons op voor meer informatie als de vochtigheidsgraad van de ondergrond hoger is dan de aanbevolen percentages.

NON-FERROMETALEN (A) BINNENS- EN BUITENSHUIS (VERZINKT STAAL, ZINK, ALUMINIUM...)

KUNSTSTOFFEN BINNENS- EN BUITENSHUIS (HARD PVC, PLEXIGLAS...)

ONDERGROND	VOORBEREIDING	PRIMER	AFWERKING
Ruw, reeds geschilderd, geleverd in de fabriek of in de massa geverfd.	Ontvetten, schuren en het stof verwijderen. Als de ondergrond in slechte staat is, loszittende delen of delen die de hechting kunnen belemmeren verwijderen door borstelen, schrapen of afwassen.	1 tot 2 lagen POLYPRIMER (B).	2 lagen van een afwerkingslak naar keuze.

- A** Controleer met een magneet of het om ferro- of non-ferrometaal gaat. Alleen ferrometaal wordt aangetrokken door de magneet.
- B** Voor een toepassing buitenshuis, 2 lagen **POLYPRIMER** of **PRIMER EXTREME** aanbrengen. Voor **moeilijke ondergronden**: vooraf een hechtingstest uitvoeren. In geval van slechte hechting na 48 uur, onze **PRIMER EXTREME** aanbrengen, gevolgd door **LAK PRO**, **LAK ALKYD**, **LAK EXTERIOR** of **LAK METAL**.

Raadpleeg voor ferrometalen de technische fiche van onze LAK METAL.

¹ Zuivere, droge ondergrond, vrij van verf, vet, olie, was, vernis, kalk, beits...

² Reeds geschilderde, zuivere, droge ondergrond die geen elementen bevat die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, solventhoudende lak of glycerolak, kalk, loszittende verf...).

³ Vochtige ondergrond, afbladderende verf, oude solventhoudende lak of glycerolak, ondergrond bedekt met substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, kalk, beits, algen, schimmels...).

POLYPRIMER

Onze POLYPRIMER moet aangebracht worden op een **zuivere en droge** ondergrond. Lees voor het aanbrengen buitenshuis de informatie in de technische fiche van FIXATOR EXTERIOR.

1. OP EEN RUWE ONDERGROND BINNENSHUIS¹

Verwijder het stof en de loszittende delen door borstelen, schrapen of afwassen. Het is erg belangrijk dat de ondergrond zuiver en droog is (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 4) voor u 1 laag POLYPRIMER, PRIMER EQUALIZER of FIXATOR PLUS aanbrengt (zie pagina 7 "Tips en trucs" nr. 7). Breng nadien 2 onverdunde lagen van een van onze afwerkingsverven naar keuze aan tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

Als de ondergrond absorberend of poederig is, verdun de laag van onze POLYPRIMER of van onze PRIMER EQUALIZER dan met 5 tot 10 % water. Als de ondergrond zeer absorberend of poederig is (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 5), breng dan bij voorkeur onze FIXATOR PLUS aan, onverdund.

2. OP EEN REEDS GESCHILDERDE ONDERGROND IN GOEDE STAAT BINNENSHUIS²

Er dient **geen primer of fixeermiddel** aangebracht te worden. Reinig het oppervlak met een spons en een ontvettend product verdund met water en spoel grondig na om de werking van het product te neutraliseren. Controleer of de ondergrond volledig droog is voor u 2 onverdunde lagen van een van onze afwerkingsverven naar keuze aanbrengt, tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

Als de ondergrond **sterk glanzend** is, ontglans hem dan met schuurpapier zodat hij volledig mat wordt (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 2). Verwijder vervolgens het stof en breng 2 onverdunde lagen van een van onze afwerkingsverven naar keuze aan. Als de ondergrond na het schuren en het verwijderen van het stof licht absorberend of poederig is, verdun de eerste laag dan met 5 à 10 % water. De volgende laag (lagen) niet verdunnen.

3. OP EEN REEDS GESCHILDERDE ONDERGROND IN SLECHTE STAAT BINNENSHUIS³

POLYPRIMER is niet geschikt voor elke ondergrond in slechte staat! Gelieve de onderstaande richtlijnen aandachtig te lezen.

3•1 De ondergrond vertoont **vlekken** (vocht, vet, olie, roet, nicotine, stift, wijn, koffie, roest...): zorg ervoor dat u eerst de oorzaak wegneemt. Reinig dan het oppervlak met een spons en een ontvettend product verdund met water (verwijder de vlekken zo goed mogelijk, herhaal de procedure indien nodig). Spoel grondig na om de werking van het product te neutraliseren. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is, alvorens 1 tot 2 lagen POLYPRIMER aan te brengen op het volledige oppervlak. Breng in geval van hardnekkige vlekken PRIMER EXTERIOR aan op het sterkst bevulde gedeelte. Verdun de verf niet en wacht minstens 24 uur tussen het aanbrengen van de twee lagen om te voorkomen dat de vlekken opnieuw zichtbaar worden. Breng nadien 2 onverdunde lagen van een van onze afwerkingsverven naar keuze aan tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

- Wacht minstens 48 uur tot alle oplosmiddelen van onze PRIMER EXTERIOR verdampt zijn vooraleer een acryl-afwerkingsverf (op waterbasis) aan te brengen.
- Neem contact met ons op voor u een product aanbrengt op een vochtige ondergrond (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 4).

3•2 De ondergrond vertoont **schimmels, algen, mossen of zwammen**: zorg ervoor dat u eerst de oorzaak wegneemt. Reinig het oppervlak daarna met een spons gedrenkt in verdund bleekwater (3 eenheden water en 1 eenheid bleekwater) of met onverdunde azijn als u een milieuvriendelijkere oplossing verkiest. Laat het behandelde oppervlak ongeveer 15 minuten rusten en reinig het dan met een ontvettend product. Daarna grondig afspoelen en afdrogen met een doek. Als de ondergrond volledig droog is, 1 onverdunde laag POLYPRIMER aanbrengen op het volledige oppervlak. Verdun het product niet en wacht minstens 24 uur alvorens 2 onverdunde lagen van een van onze afwerkingsverven naar keuze aan te brengen, tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

- Neem contact met ons op voor u een product aanbrengt op een vochtige ondergrond (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 4).

¹ Zuivere, droge, niet geschilderde ondergrond.

² Reeds geschilderde, zuivere, droge ondergrond die geen elementen bevat die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, solventhoudende verf of glyceroverf, kalk, algen, schimmels, loszittende verf...).

³ Vochtige ondergrond, afbladderende verf, oude verf van slechte kwaliteit (kruimelig, poederig of absorberend) of solventhoudende/glyceroverf, ondergrond bedekt met substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, vlekken, was, vernis, kalk, algen, schimmels...).

POLYPRIMER

3-3 De ondergrond werd **vroeger geveerd of geschilderd met een solventhoudende of glyceroverf** (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 1): ontglaans de ondergrond met een schuurpapier tot hij volledig mat is (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 2). Verwijder daarna het stof en breng 1 tot 2 lagen POLYPRIMER aan om het risico dat de afwerkingslaag niet hecht te beperken. Verdun het product niet en wacht minstens 24 uur alvorens 2 onverdunde lagen van een van onze afwerkingsverven naar keuze aan te brengen, tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

Als de ondergrond niet volledig mat is, was hem dan af met een spons gedrenkt in water met een scheutje azijn. Spoel grondig af, laat drogen en breng vervolgens 2 lagen van een van onze solventhoudende of glyceroverven aan, zonder vooraf een POLYPRIMER te gebruiken. Neem in dit geval contact met ons op voor meer informatie.

3-4 De ondergrond vertoont **gaten, barsten, of oude, afbladderende verf**: zorg ervoor dat u eerst de oorzaak wegneemt. Verwijder dan de oude afbladderende verf door schuren, schrapen en borstelen. Open de gaten en de barsten met een breekmes om ze daarna opnieuw te plamuren. Schuur de opgevlade zones met schuurpapier. Zorg ervoor dat de vulling droog is en dat u het stof verwijdert voor u 1 laag POLYPRIMER aanbrengt op het volledige oppervlak. Breng nadien 2 onverdunde lagen van een van onze afwerkingsverven naar keuze aan tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

- Als de ondergrond na het schuren of schrapen licht absorberend of poederig is, verdun de POLYPRIMER dan met 5 tot 10 % water. Als de ondergrond zeer absorberend of poederig is (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 5), breng dan onze FIXATOR PLUS aan op de absorberende of poederige zones. Breng daarna de afwerkingslaag aan op de volledige ondergrond.
- Neem contact met ons op voor u een product aanbrengt op een vochtige ondergrond (zie pagina 6 "Tips en trucs" nr. 4).

3-5 Op een **oude matte verflaag van slechte kwaliteit** (poederig, kruimelig, poreus of absorberend): breng 1 laag FIXATOR PLUS aan op het volledige oppervlak zodat het product in de ondergrond dringt, het poeder gefixeerd wordt en de ondergrond verzadigd raakt. Breng nadien 2 onverdunde lagen van een van onze afwerkingsverven naar keuze aan tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

3-6 De ondergrond is **bedekt met een laag kalk of was**: verwijder de volledige **kalk- of was**laag door schuren, schrapen en/of afwassen met water met een scheutje azijn. Daarna grondig spoelen, laten drogen en plamuur de oneffenheden. Schuur de opgevlade zones met schuurpapier. Zorg ervoor dat de vulling zuiver en droog is voor u 1 laag POLYPRIMER aanbrengt op het volledige oppervlak. Breng nadien 2 onverdunde lagen van een van onze afwerkingsverven naar keuze aan tot u een perfecte dekking hebt bereikt.

Als er nog kalk of was op de ondergrond aanwezig is, het oppervlak opnieuw afwassen, spoelen en laten drogen. Breng vervolgens 2 lagen van een van onze solventhoudende of glyceroverven aan. Neem in dit geval vooraf contact met ons op voor meer informatie.

POLYPRIMER

- Om na te gaan of er **acrylverf** (watergedragen/op waterbasis) of **solventhoudende verf** (solventgedragen/synthetische/alkyd-) op een muur werd aangebracht, zijn er twee mogelijkheden:
 - U hebt de verf zelf aangebracht: een solventhoudende verf kan worden verdund en gereinigd met white spirit of thinner, acrylverf kan worden verdund en gereinigd met water. U kunt dus nagaan om welk type lak het gaat aan de hand van product dat u gebruikt om uw rol of borstel reinigen.
 - U hebt de verf niet zelf aangebracht: doop een doek of een stuk katoen in brandalcohol en wrijf grondig over een testzone. Als de verf oplost en vlekken maakt op uw doek of katoen, is het acrylverf (op waterbasis), gebeurt dit niet, dan gaat het om solventhoudende verf.
- Het is belangrijk om na gaan of het om acryl- of solventhoudende verf gaat, want u kunt een solventhoudende verf op een ondergrond van acrylverf aanbrengen, maar niet omgekeerd! In het laatste geval moet u 2 lagen POLYPRIMER (PU) aanbrengen om de natuurlijke vergelijking van de oude solventhoudende verf te bedekken en de hechting van de afwerkingslaag acrylverf te bevorderen.
- Om de weerstand van de verf te optimaliseren, brengt u die beter niet aan op een te **gladde of te glanzende ondergrond**. Maak de ondergrond mat door te schuren met schuurpapier om de hechting van de primer te bevorderen.

Hoe kiest u de korrelgrootte van het schuurpapier?
Hoe lager het getal, hoe groter de korrel en dus hoe grover het schuurpapier.

 - U wilt oude verf verwijderen: gebruik dan een korrel van 60 tot 100.
 - U wilt bestaande verf afschuren: gebruik een korrel van 120 tot 220 (hoe harder en glanzender de verf is, hoe groter de korrel moet zijn).
 - Voor zeer fijn schuren (tussen 2 verf- of laklagen): gebruik een korrel 240.
 - Als de ondergrond **vlekken vertoont, vetig is of bedekt is met een oude solventhoudende lak**, verdund de verf dan niet en wacht minstens 24 uur tussen de lagen om te voorkomen dat de verkleurde zones weer zichtbaar worden.
 - Zorg ervoor dat het muuroppervlak (beploistering, gipsplaten...) **helemaal droog** is alvorens een verflaag of een fixeermiddel aan te brengen. Als het oppervlak niet volledig droog is, zal de verf of het fixeermiddel loskomen. De vereiste maximale vochtigheidsgraad is 10 %. U kunt dit meten met een vochtmeter.
 - Voor alle ondergronden binnenshuis die een vochtigheidsgraad van meer dan 10 % hebben: neem contact met ons op voor meer informatie voor u een product aanbrengt.
 - Voor alle ondergronden buitenshuis die licht vochtig zijn (vochtigheidsgraad van maximum 12 %): breng 2 onverdunde lagen van onze SPECIAL FACADE (zie technische fiche SPECIAL FACADE) aan, zonder eerst een primer of fixeermiddel aan te brengen, want dan kan de ondergrond niet goed drogen. SPECIAL FACADE zorgt ervoor dat vochtige muren goed kunnen drogen en zal het risico op blaasvorming verminderen. Als de ondergrond absorberend of poederig is, verdund dan de eerste laag SPECIAL FACADE met 5 tot 10 % white spirit. De tweede laag niet verdunnen. Neem contact met ons op voor meer informatie als uw ondergrond buitenshuis een vochtigheidsgraad heeft van meer dan 12 %!
 - Wrijf met uw hand over de ondergrond (beploistering, gipsplaten...) om na te gaan of hij **poederig of kruimelig** is. Blijft er stof achter op uw hand? Dan is de ondergrond kruimelig en moet hij weer stevig worden gemaakt.
 - Voor **toepassing binnenshuis**: breng 1 laag PRIMER EQUALIZER aan als het om een lichte stoflaag gaat. Komt er meer stof vrij, breng dan onze FIXATOR PLUS aan.
 - Voor **toepassing buitenshuis**: breng 1 laag FIXATOR PLUS aan als het om een lichte stoflaag gaat. Komt er meer stof vrij, breng dan onze FIXATOR EXTERIOR aan.

POLYPRIMER

6. Voor een **optimale toepassing**:

- ◆ Als er bij het openen van de pot een dunne film op het deksel of de verf ligt, verwijder hem dan (zeker niet mengen). Als er andere onregelmatigheden aanwezig zijn, test de verf dan eerst op een testoppervlak voor u contact met ons opneemt.
- ◆ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur 15 tot 25°C bedraagt tijdens het aanbrengen en gedurende de volgende 24 uur.
- ◆ Meng de inhoud van de pot grondig tot u een homogene massa verkrijgt, voor en tijdens het aanbrengen.
- ◆ Respecteer de droogtijd tussen de lagen.
- ◆ Respecteer het rendement van de verf (m²/liter).
- ◆ Lak elk oppervlak zonder onderbreking.
- ◆ Vermijd het aanbrengen in de zon: een te snelle droging belemmert de goede hechting van de producten.

7. Onze POLYPRIMER is een hechtings- en isolatieprimer, maar heeft niet dezelfde eigenschappen als een fixeerprimer. Als uw muuroppervlak (beploistering, gipsplaten...) ruw is, breng dan bij voorkeur onze PRIMER EQUALIZER of FIXATOR PLUS aan. Onze PRIMER EQUALIZER of FIXATOR PLUS zal dieper in uw ondergrond doordringen, loszittende delen beter fixeren en de opentijd van de afwerkingsverf verlengen.